

## 概览



通常状态  
(屏幕上没有任何显示)。



## ✓ 如何开锁

1,



① 按下主开关

2,



② 按共享的密码

③ 按下“E”按钮



打开 !!

✓ 如何关闭锁



① 请像双击一样快速按下主开关两次



关闭 !!